


Huawei E8278

Настройка устройства

В WEB-интерфейсе устройства (192.168.8.1, входим как admin/admin) выполняем:

1. Передача данных в роуминге: Включить




The screenshot shows the Huawei E8278 web interface. The top navigation bar includes 'Главная', 'Статистика', 'SMS', 'Обновить', 'Настройки', and 'Общий доступ'. The 'Настройки' menu is active, and the 'Мобильное соединение' (Mobile Connection) page is displayed. The page title is 'Мобильное соединение'. The main content area shows the following settings:

- Мобильная сеть:
- Если мобильная сеть включена, устройство подключается к сети автоматически.
- Передача данных в роуминге: Включить Выключить
- Максимальное время простоя в режиме "По запросу" (с):

A confirmation dialog box titled 'Подтверждение' is overlaid on the page. The text inside the dialog reads: 'Вы выбрали "Автоматически соединять даже в роуминге". Устройство, автоматически, будет подключаться к сети, находясь в роуминге. Обратите внимание, что это приведет к дополнительным затратам, продолжить?'. The dialog has 'OK' and 'Отмена' buttons.

At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Авторское право (C) 2006-2013 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Все права защищены.'

2. Добавляем новый профиль с APN: internet.nbn



The screenshot shows the Huawei E8278 web interface. The top navigation bar includes 'Главная', 'Статистика', 'SMS', 'Обновить', 'Настройки', and 'Общий доступ'. The 'Настройки' menu is active, and the 'Управление профилями' (Profile Management) page is displayed. The page title is 'Управление профилями'. The main content area shows the following settings:

- Имя профиля:
- Имя пользователя:
- Пароль:
- APN: Динамический Статический

At the bottom of the page, there are three buttons: 'Новый профиль', 'Удалить', and 'Применить'.

3. Выбираем режим поиска сети: "Вручную"

The screenshot shows the Huawei web interface for network settings. At the top, there is a navigation bar with the Huawei logo, the word "HUAWEI", and a language dropdown set to "Русский". To the right, there are links for "Справка", "admin", and "Выход", along with signal strength, globe, and Wi-Fi icons. Below the navigation bar, there is a menu with "Главная", "Статистика", "SMS", "Обновить", "Настройки" (highlighted), and "Общий доступ". On the left side, there is a sidebar menu with "Мастер быстрой установки", "Набор номера", "Мобильное соединение", "Управление профилями", "Настройка сети" (highlighted), "WLAN", "Безопасность", and "Система". The main content area is titled "Настройки сети" and contains two sections: "Сеть" with a dropdown for "Предпочтительный режим" set to "только 4G", and "Поиск сети" with a dropdown for "Режим" set to "Вручную". A "Применить" button is located at the bottom right of the settings area.

4. Выбираем сеть: NETBYNET 4G (запрещена)

The screenshot shows the same Huawei web interface as in the previous step, but with a modal dialog box titled "Список Сетей" open. The dialog box contains a list of four network options, each with a radio button: "NETBYNET 4G (запрещена)", "25011 4G (используется)", "MTS 4G (запрещена)", and "Beeline 4G (запрещена)". At the bottom of the dialog box, there are "OK" and "Отмена" buttons. The background settings page is dimmed, and the "Применить" button is also dimmed.

5. Устанавливаем соединение на главной странице

The screenshot displays the Huawei NetByNet mobile interface. At the top left is the Huawei logo. The top right corner contains a language dropdown set to 'Русский', a user profile 'Справка admin', and a 'Выход' button. Below this is a navigation bar with 'Главная', 'Статистика', 'SMS', 'Обновить', 'Настройки', and 'Общий доступ'. The main content area features a '4G' signal strength indicator and the text 'NETBYNET NETBYNET (роуминг)'. A message states: 'Передача данных в роуминге отключена. Для доступа к сети включите передачу данных в роуминге.' Below this is a link 'Параметр соединения' and a button with a double-headed arrow icon. The bottom section is divided into three panels: 'Текущее соединение' (Current connection) showing 'Получено/Отправлено: 0 В / 0 В', 'Продолжительность: 00:00:00', and 'Мой номер: +79568903769'; 'Состояние беспроводной сети (WLAN)' (Wireless network status) showing 'Состояние беспроводной сети (WLAN): Включен', 'Пользователей, подключенных по WLAN: 2'; and 'Общий доступ' (Public sharing) with the text 'Для просмотра содержимого SD-карты нажмите: Просмотреть файлы SD.' and a button 'Просмотр файлов на SD-карте'.

Текущее соединение
Получено/Отправлено: 0 В / 0 В
Продолжительность: 00:00:00
Мой номер: +79568903769

Состояние беспроводной сети (WLAN)
Состояние беспроводной сети (WLAN): Включен
Пользователей, подключенных по WLAN: 2

Общий доступ
Для просмотра содержимого SD-карты нажмите: Просмотреть файлы SD.
[Просмотр файлов на SD-карте](#)